

Monteringsveiledning for ettermontering av røykspjeld i Dovre 2300 CB



1. Start med å borre et 5 mm hull i kanten av røykklokka og kransen som røykklokka er festet til, bilde nr. 1. Bor deretter opp det 5 mm hullet til 8 mm.
2. Skru på en 8 mm mutter ca 10 mm ned på gjengestaget, bilde nr. 2.
3. Tre røykspjeldet på gjengestaget og skru på en 8 mm mutter, bilde nr. 2.
4. Spjeldet må reguleres ut i fra trekkforhold i skorsteinen, trekkforholdene varierer fra sted til sted. Det er derfor viktig at røykspjeldet ikke struper røykuttaket på peisen for mye under første gangs innjustering.
5. Sett inn røykspjeldet som vist på bilde nr. 2.
6. Skru på en 8 mm mutter ca 20 mm opp på gjengestaget, bilde nr. 2.
7. Plasser festebraketten på hvelvplaten. Plasseringen av festebraketten bestemmes av gjengestagets posisjon. I noen tilfeller må gjengestaget bøyes for å treffe hullet i festebraketten. Festebraketten kan festes hvor som helst i kanten på hvelvplaten.
8. Lås av mutrene på røykspjeldet og plasser gjengestaget i festebraketten og skru inn den 8 mm boltten i festebraketten, bilde nr. 3.
9. Skru inn den siste 8 mm mutteren på gjengestaget og reguler inn røykspjeldet og festebraketten, skru til mutter og bolt i festebraketten
10. La peisdøren stå åpen, tenn på et par avissider for å kontrollere om skorsteinen trekker røyken ut av peisen. Klarer ikke skorsteinen å trekke røyken ut må spjeldet reguleres lenger ned. Er forholdet det motsatte kan røykspjeldet justeres motsatt vei.
11. Fyr opp i peisen. Når skorsteinen og peisinnsetsen er varm kan dørene åpnes for å kontrollere om innreguleringen av røykspjeldet er riktig. Kommer det ut røyk må spjeldet reguleres ned. Trekket røyken ut kan spjeldet reguleres opp.